



1. Programmation

Voir aussi la notice du moteur ou récepteur à programmer avec cette télécommande.

Le numéro de canal est indiqué dans le coin haut gauche de l'écran . les boutons K1 et K3 permettent de naviguer entre les 8(16) canaux . une fois le canal choisi , appuyer sur le **bouton prog** à l'arrière de la télécommande .(note: seul le canal indiqué sera mémorisé .)

2. programmation des 8 canaux séparément

Répéter la programmation du chapitre 1 en sélectionnant tour à tour les canaux à programmer.

3 . Programmation Multi- canal

Appuyer sur K2 au moins 2 secondes pour entrer en mode programmation multi-canal le numéro de canal affiché va clignoter , utiliser K1 et K3 pour sélectionner le 1^{er} canal à enregistrer , ensuite un bref appui sur K2 valide le canal , le numéro en bas de l'écran sera entouré ,(un autre appui bref sur K2 annule le canal) appuyer sur K1 ou K3 pour choisir un autre canal et répéter l'opération , une fois les canaux sélectionnés (donc entourés en bas de l'écran) appuyer sur le bouton montée pour valider et sortir de la programmation .

4. Fonctionnement



- ✧ L'appui sur K2 fait passer l'état de Multi-canal à simple canal .
- ✧ Sur la télécommande blanche Carrée , le changement d'état se caractérise par l'entourage des numéros de canal (plusieurs entourés = multi)
- ✧ La télécommande est dotée d'une mémoire, il n'est pas nécessaire de reprogrammer lorsqu'on change la pile.

5 . Attention

- 1 . 1 récepteur ou moteur ne peut être mémorisé que sur un seul canal .

www.automeco.fr

automatismes et accessoires pour la maison

